

Gebrauchsanweisung

Die Kaffeekanne ist ausschließlich aus Aluminium hergestellt.

Verwenden Sie den Kaffeebereiter nicht ohne Wasser.

Berühren Sie keine heißen Stellen und verwenden Sie den Griff und Knopf.

Lassen Sie keine Kinder in die Nähe des Kaffeebereiters, wenn dieser in Gebrauch ist.

Um eine Kaffeecreme zu erhalten, muss gemahlener Kaffee und eine regelmäßige Flamme oder eine möglichst niedrige Wärmequelle verwendet und der Deckel die gesamte Kochzeit offen gelassen werden.

Den unteren Teil mit Wasser bis zum Sicherheitsventil füllen.

Den Filter einsetzen und diesen mit Kaffee füllen ohne den Kaffee zu pressen.

Kontrollieren, ob die Filterplatte und die Dichtung im Sitz des oberen Teils (Behälter) richtig eingesetzt sind.

Das obere Teil auf das untere festschrauben bis es richtig schließt.

Die Kaffeekanne auf die Wärmequelle setzen, nach nur 4 Minuten beginnt der Kaffee aus den Öffnungen der Säule in der Mitte des Behälters in den selben zu fließen.

Wenn der Behälter voll ist, die Kaffeekanne von der Wärmequelle nehmen, um die Lebensdauer der Dichtungen nicht zu beeinträchtigen.

Vor Gebrauch kontrollieren, ob die Kaffeekanne mit allen inneren Zubehören ausgestattet ist und ob dieselben richtig in ihren Sitzen eingesetzt worden sind.

Für einen einwandfreien Gebrauch der Kaffeekanne empfehlen wir periodisch die Zubehöre, die ausgewechselt werden können (Filter, Filterplatte, Dichtungen, Ventil) auf Verschleiß zu prüfen.

Falls die Gewinde des unteren und oberen Teile (kleiner Heizkessel und Behälter) stark verschleißt sind, empfehlen wir die Kaffeekanne zu ersetzen.

Die Kaffeekanne mit Wasser und Spülmittel reinigen.

Für einen einwandfreien Gebrauch sollte die Säule, die Filterplatte, ihre Dichtungen und die Sitze der Einzelteile von Zeit zu Zeit gründlich gereinigt werden.