# PROGRAMMIEREN der Abluftsteuerung AS-5120

(AS-5120 bestehend aus 1 x Zentrale und 1 x Fenster-Sender)

**Wichtig! Um die Abluftsteuerung AS-5120 zu programmieren, muss die Umstecksicherung montiert sein!**

Bevor Sie die AS-5120 **NEU** anlernen, sollten Sie einen **RESET** nach Anleitung (ResetAS5120.pdf) durchführen.
Nach erfolgreichem **RESET** sind an der AS-5120 Zentrale keine Sender mehr angelernt.

Folgende Schritte müssen Sie für ein erfolgreiches Anlernen durchführen bzw. werden ausgeführt:

1. **Zentrale mit Umstecksicherung (S) in eine 230V Netzsteckdose stecken**
   - Abluftsteuerung geht in die Grundstellung
   - Netz-LED (3) leuchtet grün (wenn AUS-LED (5) rot blinkt, Umstecksicherung (S) montieren)
   - EIN- (4) und AUS-LED (5) sind dunkel

2. **CODE-Taste (2) 5 Sekunden drücken, dadurch wird die Zentrale in den Lern-Modus versetzt**
   - Netz-LED (3) leuchtet grün
   - EIN- (4) und AUS-LED (5) blinken abwechselnd

3. **Im Fenster-Sender die mitgelieferte Batterie CR2477 polrichtig einlegen**




4. **15 Sekunden warten, der Fenster-Sender versucht sich mit der Zentrale zu verbinden**
   - Fenster-Sender LED blinke abwechselnd rot und grün

5. **Aktivieren Sie den Fenster-Sender durch mehrmaliges öffnen und schließen des Fensters**
   (Fenster-Sender und Magnet müssen korrekt montiert sein)

   *Fenster-Sender*

   - Fenster-Sender LED leuchtet bei:
     - Magnet am Reed-Kontakt rot
     - Magnet nicht am Reed-Kontakt grün

   *Zentrale*

   - Netz-LED (2) leuchtet dauerhaft grün
   - EIN- (4) und AUS-LED (5) blinken nach erfolgreicher Verbindung mehrmals synchron
   - Anlernen des Fenster-Senders der Abluftsteuerung wurde erfolgreich durchgeführt
   - EIN- (4) und AUS-LED (5) entsprechend Status (rot für Fenster ZU oder grün für Fenster AUF)

5. **Fertig!**