RESET der Abluftsteuerung AS-5120

Wichtig! Um die Abluftsteuerung AS-5120 zu RESETEN, muss die Umstecksicherung montiert sein!

Nach dem RESET sind keine Sender mehr angelernt und müssen anschließend NEU angelernt werden!

Folgende Schritte müssen Sie für einen erfolgreichen Reset durchführen bzw. werden ausgeführt:

1. **Zentrale mit Umstecksicherung (S) in eine 230V Netzsteckdose stecken**
   - Abluftsteuerung geht in die Grundstellung
   - Netz-LED (3) leuchtet grün (wenn Netz-LED rot leuchtet, Umstecksicherung (S) montieren)
   - EIN- (4) und AUS-LED (5) leuchten je nach Status des Fenster-Senders (rot oder grün)

2. **Die CODE-Taste (2) 10 Sekunden gedrückt halten**
   - Netz-LED (3) sollte leuchtet grün
   - EIN (4) und AUS-LED (5) gehen je nach Schaltstatus auf dunkel
   - RESET der Abluftsteuerung wurde erfolgreich durchgeführt

3. **Fertig!**

