

















Einbauanleitung | Installation Instructions | Guide d'installation



Ausführung Hide | Version Hide | Version Hide



Ausführung DisQ | Version DisQ | Version DisQ





Die aktuellen Bedienungs- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.evoline.com/service/downloads](http://www.evoline.com/service/downloads).

The current operating and installation instructions can be found on our homepage [www.evoline.com/service/downloads](http://www.evoline.com/service/downloads).

Les instructions d'utilisation et d'installation sont disponibles sur notre page d'accueil [www.evoline.com/service/downloads](http://www.evoline.com/service/downloads).

Technische Daten Wireless Charger DisQ |  
Technical Data Wireless Charger DisQ |  
Données techniques Chargeur DisQ

In: DC 5 V / 3 A  
DC 9 V / 2 A  
Out: max. 15 W



Richtige Handypositionierung zum kabellosen Laden  
Correct mobile phone positioning for wireless charging  
Positionnement correct du téléphone portable pour le chargement sans fil

Falsche Handypositionierung zum kabellosen Laden  
Wrong mobile phone positioning for wireless charging  
Mauvais positionnement du téléphone portable pour la recharge sans fil