Carl Schmidt Sohn

GEBRAUCHSANLEITUNG

CS KOCHSYSTEME – PURE
Keramikbeschichtete Aluminiumpfanne
Grün · Soft-Touch-Griff · Antihaftbeschichtung
Hersteller: Carl Schmidt Sohn GmbH, Solingen
Artikelnummern: 097387, 097349, 097363

1. Produktbeschreibung

Die PURE-Pfanne von CS Kochsysteme besteht aus Aluminium und verfügt über eine hochwertige Keramik-Antihaftbeschichtung. Diese ermöglicht eine schonende Zubereitung von Speisen und erleichtert die anschließende Reinigung.
Der ergonomisch geformte Soft-Touch-Griff sorgt für einen angenehmen und sicheren Halt. Die Pfanne ist für alle gängigen Herdarten geeignet.

Produkteigenschaften:

- Pfannenkörper aus Aluminium
- Keramische Antihaftbeschichtung
- Ergonomischer Soft-Touch-Griff
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Für Elektro-, Gas-, Glaskeramik- und Induktionsherde geeignet

2. Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Achtung – Verbrennungsgefahr

- Die Pfanne wird während des Gebrauchs sehr heiß. Heiße Oberflächen nicht berühren.
- Die Pfanne ausschließlich am vorgesehenen Griff anfassen.
- Den Griff während des Kochens von offenen Flammen und direkten Hitzequellen fernhalten.
- Heiße Pfannen niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder und Haustiere von heißen Kochstellen fernhalten.
- Die Pfanne nach dem Gebrauch auf einer hitzebeständigen und stabilen Unterlage abstellen.
- Die Pfanne nicht leer erhitzen. Überhitzung kann die Beschichtung beschädigen.
- Die Pfanne nicht über die angegebene maximale Temperatur von 160 °C hinaus erhitzen. Diese Temperaturangabe ist für die konkrete PURE-Ausführung vor Verwendung anhand der Herstellerangaben zu bestätigen.
- Bei sichtbaren Beschädigungen, Rissen oder Ablösungen der Beschichtung die Pfanne nicht weiterverwenden.

Weitere Sicherheitshinweise:

- Den Griff regelmäßig auf festen Sitz und sichtbare Beschädigungen überprüfen.
- Die Pfanne nur zum Zubereiten von Lebensmitteln verwenden.
- Die Pfanne niemals als Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel benutzen.
- Keine brennbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe der Kochstelle ablegen.

Carl Schmidt Sohn

3. Inbetriebnahme und erste Verwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien und Etiketten entfernen.
2. Die Pfanne mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel reinigen.
3. Mit klarem Wasser gründlich abspülen.
4. Anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
5. Die Keramikbeschichtung kann vor dem ersten Kochen dünn mit Speiseöl eingerieben werden.

4. Hinweise zur Verwendung

- Die Pfanne auf eine zur Pfannengröße passende Kochzone stellen.
- Bei Induktionsherden darauf achten, dass die Pfanne mittig auf der Kochzone steht.
- Vorzugsweise bei mittlerer Hitze kochen und braten.
- Eine geringe Menge Speiseöl oder Fett verwenden.
- Die Pfanne nicht unnötig stark erhitzen.
- Zum Wenden und Entnehmen der Speisen Küchenhelfer aus Holz, Silikon oder hitzebeständigem Kunststoff verwenden.
- Metallische und scharfkantige Küchenutensilien vermeiden, da diese die Keramikbeschichtung beschädigen können.

5. Reinigung und Pflege

Damit die Keramik-Antihaftbeschichtung möglichst lange erhalten bleibt, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Die Pfanne nach dem Gebrauch vollständig abkühlen lassen.
- Niemals eine heiße Pfanne mit kaltem Wasser abschrecken.
- Die Reinigung vorzugsweise von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel durchführen.
- Einen weichen Schwamm oder ein weiches Spültuch verwenden.
- Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
- Hartnäckige Speisereste zunächst mit warmem Spülwasser einweichen.
- Die Pfanne nach der Reinigung gründlich abtrocknen.

Hinweis: Die Handwäsche wird empfohlen, um die Lebensdauer der Beschichtung und des Soft-Touch-Griffs zu verlängern.

6. Aufbewahrung

- Die Pfanne vollständig reinigen und trocknen, bevor sie aufbewahrt wird.
- An einem trockenen Ort lagern.
- Beim Stapeln mit anderen Pfannen einen Pfannenschutz oder ein weiches Tuch zwischen die Kochflächen legen.
- Den Soft-Touch-Griff vor Beschädigungen und übermäßiger Belastung schützen.

Carl Schmidt Sohn

7. Geeignete Herdarten

Die PURE-Keramikpfanne ist laut Hersteller für folgende Herdarten geeignet:

- Elektroherd
- Gasherd
- Glaskeramikkochfeld
- Induktionsherd

8. Entsorgung

Das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer entsprechend den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Die Pfanne nicht über den Hausmüll entsorgen, wenn eine getrennte Wertstoffsammlung vorgesehen ist.

9. Hersteller und Kontakt

Carl Schmidt Sohn GmbH
Saarstraße 14–16
42655 Solingen
Deutschland
E-Mail: css@cs-solingen.com
Internet: www.carlschmidtsohn.com